

لطفا این موارد را به دقت مطالعه نمایید (ضمانت و دستورالعمل)

۱. از تاریخ خرید، کارخانه متعهد است تا یک سال به طور رایگان کالا را جایگزین کند و تا سه سال ضمانت کالا بعهده شرکت است. ضمانت کالا از روز خرید کالا از شرکت میباشد
۲. به عنوان یک کالای الکترونیک، بدون اجازه تعمیر کار، هرگز کالا را باز نکنید در غیر اینصورت کالا از حالت ضمانت خارج می شود.
۳. اگر در اثر نوسانات برق، رطوبت و یا ضربه دستگاه آسیب دیده باشد، شرکت بهای تعمیر آن را از شما دریافت خواهد کرد.
۴. گارانتی شرکت فقط منوط به ارائه کارت گارانتی است، اگر در استفاده از کالا دچار مشکل شدید باید تمام مشکلات را به دقت یادداشت نمایید تا همکاران ما در قسمت خدمات پس از فروش بتوانند آن را تعمیر نمایند
۵. آداپتور، براکتهای پشت، بسته بندی و غیره (لوازم جانبی) شامل این قانون نمی باشند
۶. شرکت حق تفسیر به رای خود را محفوظ میدارد.

کارت ضمانت کالا

مدل محصول: _____ تاریخ خرید: _____

نام مشتری: _____ خط تلفن خدمات کالا: _____

تاریخ صدور گواهی کیفی: _____ صادر کننده گواهی _____

مشکلات محصول از نگاه مشتری

نتایج تعمیر کار

شماره تعمیر کار _____

THIN CLIENT User manual

دفترچه راهنما و دستورالعمل

hatron[®]
Electronic & Computer
www.hatronit.com

معرفی

از انتخاب محصولات تین کلاینت هترون سیاستگذاریم

برای استفاده آسان:

【 توجه 】

برای استفاده آسان از این تجهیزات ، لطفا پیش از استفاده دفترچه دستورالعمل را مورد مطالعه قرار دهید.

محصولات دائما در حال به روز رسانی هستند، این سند به عنوان راهنما فقط می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همه اسناد، معرفی ها ، اطلاعات و توصیه ها بیانگر و لزوما مبین بر ضمانت نامه نمی باشد. دستورالعمل مواد موضوعی نیست که بدون توجه مورد تغییر قرار گیرد. و این دستورالعمل به معنای مسوولیت در قبال اشکالات یا غفلتهای پیش آمده نیست.

【 موارد احتیاط 】

● برای اطمینان از ایمنی، لطفا آداپتور مورد قبول یا مهیا شده توسط کارخانه را مورد استفاده قرار دهید.

● در هنگام بالا آمدن دستگاه از جداسازی یا خاموش کردن ناگهانی آن اجتناب نمایید.


● لطفا دستگاه را در هنگام روشن بودن جابه جا نکنید

● لطفا در دمای خیلی بالا یا خیلی پایین قرار ندهید، تلاش کنید تهویه مناسب و رطوبت کمتری در محیط کار با محصول باشد

● لطفا از پرت کردن، ضربه زدن و تکان دادن دستگاه به شدت خودداری نمایید و لطفا به افراد غیر حرفه ای بدون راهنما اجازه باز کردن جعبه را ندهید.


● لطفا برای تمیز کردن دستگاه از مواد شیمیایی یا خورنده های مواد استفاده ننمایید.

01	نام کالا	1.
01	نمای پشت قاب دستگاه X5500/X3700	
01	نمای کناری قاب دستگاه X5500/X3700	
01	نمای پشت قاب دستگاه X3700M	
02	نمای کناری قاب دستگاه X3700M	
02	نمای پشت قاب دستگاه X5340	
02	نمای کناری قاب دستگاه X5340	
03	نمای پشت قاب دستگاه X5540Y	
03	نمای کناری قاب دستگاه X5540Y	
03	نمای کناری قاب دستگاه X6620	
03	چگونگی اتصال	۲.
04	اتصال نمایشگر ۲,۱	
04	اتصال کابل شبکه ۲,۲	
04	اتصال موس و صفحه کلید ۲,۳	
04	اتصال هدست و میکروفن ۲,۴	
04	اتصال آداپتور ۲,۵	
05	مشخصات محصول	۳.
06	نحوه نصب براکت	۴.




نمای پشت قاب دستگاه X5500/X3700

- A. power interface B. HDMI interface C.VGA interface
 D.4 USB E.LAN port F.Microphone
 G. Speaker




نمای کناری قاب دستگاه X5500/X3700

J :ventilation and heat dissipation




نمای کناری قاب دستگاه X3700M

- I. On-of J: USB K : USB
 L: Radiator port



نمای پشت قاب دستگاه X5340

- A : Power port B : HDMI C : VGA
 D : LAN port E : USB F : COM




نمای کناری قاب دستگاه X5340

- G:SPK H:MIC
 I:USB J:On-Of

نمای پشت قاب دستگاه X3700M


- A. Power port B. HDMI C.VGA
 D.LAN port E.CPU Radiator Port F.USB
 G. USB H. 2in1 speaker and microphone port



نمای پشت قاب دستگاه X5540Y

I: USB

J: On-Of



نمای کناری قاب دستگاه X5540Y


A : Antenna

B : HDMI

G:SPK

D : LAN port

H:MIC



نمای کناری قاب دستگاه X6620

G:SPK

H:MIC

I:USB

J:On-Of

۲. نحوه اتصال

۲,۱ نحوه اتصال نمایشگر

لطفا کابل نمایشگر را به پورت VGA دستگاه متصل نمایید. برای نمایشگر های HD , برای مثال، تلویزیون با وضوح بالا، لطفا کابل نمایشگر را به پورت HDMI روی دستگاه متصل نمایید، در این صورت دستگاه همزمان قادر به پشتیبانی دو نمایشگر می باشد.

۲,۲ نحوه اتصال کابل شبکه

لطفا یک سر کابل شبکه را به پورت LAN موجود روی دستگاه و سر دیگر آن را به پورت روی سویچ شبکه متصل نمایید.

۲,۳ اتصال موس و صفحه کلید

لطفا کابل یو اس بی موس و صفحه کلید را به یو اس بی های موجود روی دستگاه متصل نمایید.

۲,۴ اتصال هدست و میکروفن

لطفا هدست را به پورت SPK روی دستگاه متصل نمایید.


لطفا میکروفن را به پورت MIC روی دستگاه متصل نمایید.

شرح: پورت هدست به رنگ سبز و میکروفن به رنگ قرمز مشخص شده است.

۲,۵ اتصال آداپتور


زمانیکه آداپتور وصل باشد، چراغ روی دستگاه رنگ آبی را نشان می دهد و برای مدل X۳۷۰۰M رنگ سبز را نشان می دهد.

MODEL	X3700M	X3700	X3700M	X5540Y	X5340	X5500	X5500	X5540Y
CPU	INTEL Celeron 1037U 1.8GHz Dualcore	INTEL Celeron 1037U 1.8GHz Dualcore	INTEL Celeron J1900 2.58GHz 1MBCache	INTEL Celeron Quad core J1900 2.0-2.4Ghz 1MBCache Turbo boost	Intel Core i3 4010U 3MB Cache 1.7GHz	Intel Core i5 3317U 3MB Cache 1.8 - 2.3 GHz	Intel Core i5 4200U 1.6_2.6GHz 3MBCache Turbo boost	Intel Core i7 4500U 2.0_3.0 GHz 4MBCache Turbo boost
RAM	DDR3: 2G 8G (1600MHZ)	DDR3: 2 G 8G (1600MHZ)	DDR3: 2G 8G (1600MHZ)	DDR3: 2G 8G (1600MHZ)	DDR3: 2G 8G (1600MHZ)	DDR3: 2G 8G (1600MHZ)	DDR3: 2G 8G (1600MHZ)	DDR3: 2G 8G (1600MHZ)
STORAGE	SSD: 8G-128G HDD: 320G/500G/1TB	SSD: 8G-128G HDD: 320G/500G/1TB	SSD: 8G-128G HDD: 320G/500G/1TB	SSD: 8G-128G HDD: 320G/500G/1TB	SSD: 8G-128G HDD: 320G/500G/1TB	SSD: 8G-128G HDD: 320G/500G/1TB	SSD: 8G-128G HDD: 320G/500G/1TB	SSD: 8G-128G HDD: 320G/500G/1TB
GRAPHICS	IntelHD graphics HD2500	IntelHD graphics HD2500	IntelHD graphics HD2500	IntelHD graphics HD2500	IntelHD graphics HD4400	IntelHD graphics HD4000	IntelHD graphics HD4400	IntelHD graphics HD4400
WIFI (OPTIONAL)	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
MIC	2 IN 1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
USB	4xUSB 2	4xUSB 2	2xUSB 3 2xUSB 2	2xUSB 3 2xUSB 2	4xUSB 3 2xUSB 2	4xUSB 2	4xUSB 3 2xUSB 2	4xUSB 3 2xUSB 2
HDMI	1	1	1	1	1	1	1	1
VGA	1	1	1	1	1	1	1	1
LAN CARD	Gigabit LAN RTL8111X	Gigabit LAN RTL8111X	dual Internal Gigabit LAN RTL8111X	dual Internal Gigabit LAN RTL8111X	Gigabit LAN RTL8111X	Gigabit LAN RTL8111X	Gigabit LAN RTL8111X	Gigabit LAN RTL8111X
AUDIO	2 IN 1	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
COsumPTION	10-40W	10-40W	5-10W	5-10W	15-25W	15-40W	15W-25W	15W-25W
size	140*140*29mm	200*200*30mm	134*124*36mm	134*124*36mm	134*124*36mm	200*200*30mm	178*126*55mm	178*126*55mm
HDD SUPPORT	NO	Yes	B Model	B Model	Yes	Yes	Yes	Yes




نمایشگر

گام اول: براکتها را به پشت نمایشگر متصل نمایید




براکت




نصب براکتها به پایان رسید


گام دوم: پشت دستگاه را (روی دستگاه در آن قسمت شماره دار است) .
از بالا به پایین هل دهید تا روی براکت قرار گیرد.



نمای جلو




نمای پشت



ترسیم نصب اولیه دستگاه




بست ها



شکل نهایی قرار گرفتن دستگاه بر روی براکت



گام سوم: دکمه ها را برای اطمینان بیشتر از ایمنی دستگاه نصب نمایید
گام چهارم: نصب دستگاه بر پشت نمایشگر کامل گردید




نمایشگر

براکت


نصب براکتها به پایان رسید

کام اول: براکتها را به پشت نمایشگر متصل نمایید




نمای جلو

نمای پشت




ترسیم نصب اولیه دستگاه

کام دوم: پشت دستگاه را (روی دستگاه در آن قسمت شماره دار است) از بالا به پایین هل دهید تا روی براکت قرار گیرد.



چگونه هارد HDD را به دستگاه اضافه نمایم


نصب کامل گردید



بست ها

شکل نهایی قرار گرفتن دستگاه بر روی براکت


کام سوم: دکمه ها را برای اطمینان بیشتر از ایمنی دستگاه نصب نمایید
کام چهارم: نصب دستگاه بر پشت نمایشگر کامل گردید



نمایشگر

براکت


کام اول: براکتها را به پشت نمایشگر متصل نمایید



نصب براکتها به پایان رسید

نمای پشت

کام دوم: پشت دستگاه را (روی دستگاه در آن قسمت شماره دار است) از بالا به پایین هل دهید تا روی براکت قرار گیرد.



ترسیم نصب اولیه دستگاه

شکل نهایی قرار گرفتن دستگاه بر روی براکت